



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
АДАПТЕР ДЛЯ ВЫНОСНОГО АККУМУЛЯТОРА
ELITECH**

■ 1820.099500

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правила техники безопасности	3
2. Назначение	3
3. Технические характеристики	3
4. Комплектация	4
5. Эксплуатация.....	4
6. Техническое обслуживание	4
7. Возможные неисправности и методы их устранения	5
8. Транспортировка и хранение.....	5
9. Утилизация.....	5
10. Срок службы	6
11. Гарантия	6
12. Данные о производителе, импортере, сертификате/декларации и дате производства	6

1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не разбирайте устройство.
- Не роняйте и не ударяйте устройство.
- Не замыкайте контакты устройства. Это приведет к короткому замыканию и поломке аккумулятора.
- Не допускайте попадания на устройство воды или дождя.
- Запрещается устанавливать в устройство аккумуляторные батареи, не соответствующие параметрам устройства.
- Запрещается поднимать устройство за провод при подключенном к устройству инструменте.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении запаха горелой изоляции, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждениях корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Адаптер для выносного аккумулятора предназначен для подключения аккумуляторного инструмента к аккумулятору, установленному на пояске оператора в специальной поясной сумке.

Адаптер предназначен для работы с Li-Ion аккумуляторными батареями напряжением 18В.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ/МОДЕЛЬ	1820.099500
Напряжение аккумулятора, В	18
Тип аккумулятора	Li-Ion
Длина электрокабеля, м	1,2м
Температура эксплуатации, °C	от -25 до + 40
Масса, гр	212

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Адаптер | – 1шт. |
| 2. Сумка поясная | – 1шт. |
| 3. Руководство по эксплуатации | – 1шт. |

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для подключения инструмента к аккумулятору с помощью адаптера подсоедините один порт адаптера (без кнопки) к аккумуляторной батарее на поясе, а другой порт к аккумуляторному инструменту.

Не применяйте большое усилие при подключении адаптера к аккумулятору и инструменту. Вставляйте порты адаптера до щелчка.

Для отключения инструмента от адаптера нажмите на кнопку разблокировки на адаптере и отключите инструмент.

Для отключения аккумуляторной батареи от адаптера нажмите на кнопку разблокировки на аккумуляторе и отключите адаптер.

Адаптер позволяет эксплуатировать аккумуляторный инструмент при отрицательных температурах (до -25°C), так как аккумуляторная батарея находится в тепле на поясе оператора, а также быстро менять аккумуляторный инструмент, совместимый с портом адаптера.

Адаптер совместим с аккумуляторными батареями :

Elitech: 1820.067600, 1820.067700, 1820.098600

Elitech Promo: 1820.023000

WERT: 1820.021000

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием проверяйте, что устройство отключено от аккумуляторной батареи.

- Периодически рекомендуется очищать корпус устройства и контакты от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой.

- Для обеспечения безопасности и надежности работы устройства, ремонт устройства необходимо производить в специализированных сервисных центрах.

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
При подключении инструмента к аккумулятору через адаптер инструмент не работает	1. Аккумулятор разряжен. 2. Аккумулятор или инструмент не до конца установлен в порты адаптера. 3. Устройство неисправно	1. Зарядите аккумулятор. 2. Устанавливайте инструмент и аккумулятор в адаптер до щелчка. 3. Обратитесь в авторизированный сервисный центр
Аккумулятор или инструмент не устанавливается в порты адаптера	Аккумулятор или инструмент не совместимы с адаптером	Используйте аккумулятор и инструмент совместимый с адаптером

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**Транспортировка**

Устройство в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Устройство должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

9. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте устройство и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте устройство согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

10. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет.

11. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок на товар и условия гарантии указаны в гарантийном талоне.

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.

Вся дополнительная информация о товаре и сервисных

центрах на сайте

www.elitech-tools.ru